

ANLEITUNG EINRICHTUNG POWERLINE-ADAPTER

Allgemeines:

Nach einem Softwareupdate vom Hersteller im März 2021 der weißen Powerline Adaptern, kommt es vermehrt zu ausfällen. Um diese einfach und schnell zu beheben, beachten Sie diese Anleitung.

Folgendes Problem tritt bei Ihnen auf: Die Kamera ist offline und die Kontrollleuchte am Powerline Adapter blinkt rot. Damit liegt keine Verbindung zwischen den Adaptern vor. Diese müssen zunächst erneut konfiguriert werden.

In Ihrem Netzwerk befindet sich ein Adapter bei einem Router oder einem Switch. Dieser gilt als Hauptstation. Weiters befinden sich bei den Kameras auch solche Adapter. Diese sind jene Adapter, die sich mit der Hauptstation verbinden.



Verbindung herstellen

Damit die Adapter bei den Kameras wieder einwandfrei mit der Hauptstation kommunizieren können, müssen diese erneut eingerichtet werden.

Bei den Adaptern befindet sich auf der unteren linken Seite ein Taster (siehe Bild), welcher zum Koppeln einmal gedrückt werden muss. Anschließend blinkt die Kontrollleuchte weiß für 2 Minuten.



Drücken Sie zuerst am Adapter, welcher als Hauptstation gilt die Taste einmal und dann anschließend, innerhalb von 2 Minuten die Taste bei den Adaptern bei den Kameras. Beachten Sie das nach dem Tastendruck die Kontrollleuchte weiß blinkt. Nachdem Sie beim Adapter bei der Kamera und beim Adapter der als Hauptstation gilt, die Taste gedrückt haben, verbinden diese sich Automatisch miteinander.

Nach 2 Minuten sollte die Verbindung wieder aufgebaut sein und die Kontrollleuchte wieder durchgehend weiß aufleuchten.

Sollten weiterhin Probleme auftreten, bitten wir sie mit uns in Kontakt zu treten.